

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://grunbaum.nt-rt.ru/> || gmf@nt-rt.ru

Запчасти / Для установок АС



Манометр внутреннего бака GrunBaum для AC3000N, AC7000N, AC8000N, AC7000S



Манометр внутреннего бака GrunBaum GAT040, для AC7000



Шланг сервисный GrunBaum HSB250, для AC7000, 244 см., синий



Шланг сервисный GrunBaum HSR250, для AC7000, 244 см., красный



Датчик низкого давления GrunBaum LSW005, для AC7000



Датчик высокого давления GrunBaum HSW018, для AC7000



Датчик слива масла GrunBaum SSW026, для AC7000



Адаптер быстросъемный низкого давления GrunBaum QAL030, для AC7000, синий



Адаптер быстросъемный высокого давления GrunBaum QAH030, для AC7000, красный



Клапан электромагнитный GrunBaum для AC3000, AC3000N, AC7000N, AC8000N



Манометр низкого давления GrunBaum GAL080, для AC7000



Клапан электромагнитный GrunBaum для AC7000S



Выключатель питания GrunBaum PSW001, для AC7000, 220В



Адаптер быстросъемный низкого давления GrunBaum для AC3000N, AC7000N, AC8000N, AC7000S, синий



Адаптер быстросъемный высокого давления GrunBaum для AC3000N, AC7000N, AC8000N, AC7000S, красный



Клапан электромагнитный GrunBaum SOL003, для AC7000, соленоид, SV3



Контроллер давления GrunBaum для AC3000, AC3000N, AC7000N, AC8000N



Реле GrunBaum для AC3000N, AC7000N, AC8000N, AC7000S



Блок питания GrunBaum для AC3000, AC3000N, AC7000N, AC8000N, 220В-12В



Фильтр-осушитель GrunBaum DYR080, для AC7000



Весы GrunBaum LDCO30, для AC7000



Блок питания GrunBaum SPW001, для AC7000, 220В-12В



Шланг низкого давления GrunBaum, для AC3000N, AC7000N, AC8000N, AC7000S, 3 м, синий



Фильтр-осушитель GrunBaum, Filter-Drier, для AC3000



Контроллер давления GrunBaum для AC7000S



Wi-Fi модуль GrunBaum для AC7000S



Весы электронные GrunBaum для AC7000S для рабочего баллона



Насос вакуумный GrunBaum для AC7000S, AC8000N, 3 л



Компрессор GrunBaum для AC7000S, AC8000N



Компрессор GrunBaum COM013, для AC7000



Дисплей сенсорный GrunBaum для AC7000S



Плата управления GrunBaum MCB011, для AC7000



Блок электромагнитных клапанов GrunBaum для AC7000S, 8 штук

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://grunbaum.nt-rt.ru/> || gmf@nt-rt.ru