

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://grunbaum.nt-rt.ru/> || gmf@nt-rt.ru

Установка для заправки автокондиционеров GrunBaum AC8000N BUS, автоматическая, R134, без принтера



Автоматическая установка, предназначенная для обслуживания систем кондиционирования автобусов, грузовиков, коммерческой техники и легковых автомобилей. Используется для систем, работающих с хладагентом R134a.

Полностью автоматическая заправка одним кликом:

- Извлечение и регенерация хладагента;
- Вакуумирование системы;
- Проверка герметичности системы;
- Заправка масла;
- Заправка хладагента.

Максимальное удобство в использовании:

- Расширенные ручные настройки для продвинутых специалистов;
- Ручная настройка времени режимов вакуумирования и тестирования на герметичность;
- Возможность выбора только нужных Вам режимов работы (заправка хладагента без откачки для пустых систем, добавление хладагента в заправленную систему при необходимости).

Полностью автоматизированные процессы:

- Автоматический запуск и остановка отбора хладагента с контролем по датчику давления;
- Автоматический запуск и остановка слива масла по времени;
- Автоматический запуск и остановка заправки масла по времени;
- Автоматическая заправка хладагента по электронным весам;
- Автоматический тест на герметичность с контролем давления;
- Автоматическая защита от вакуумирования при наличии давления в системе.

Комплектация

- Установка для заправки кондиционеров – 1 шт.
- Емкость для нового масла – 1 шт.
- Емкость для отработанного масла – 1 шт.
- Внешний баллон 26 л. – 1 шт.
- Подогрев баллона – нет.
- Шланг высокого давления (красный) – 1 шт.
- Шланг низкого давления (синий) – 1 шт.
- Переходник для заправки баллона ¼ LP 134A – 1 шт.
- Быстросъемный адаптер высокого давления – 1 шт.
- Быстросъемный адаптер низкого давления – 1 шт.
- Инструкция на русском языке – 1 шт.
- Кабель питания 220В – 1 шт.

Характеристики

Тип фреона	R134a
Типы транспорта	легковой, грузовой, автобусы, специальная техника
Язык меню	Русский
Язык инструкции	Русский
База данных	Опция (плакат)
Принтер	Нет
Тип установки	автоматическая
Вакуумный насос	120 л/мин
Компрессор	3/8 HP
Объем баллона	26 кг
Длина шлангов	5 м
Гарантия	1 год
Вес	85 кг
Габариты с упаковкой	65*68*117 см

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93